
Ruhe-Modus
1
Empfänger mit Konfiguration (A)
3
Synchronisation Schwellwert setzen
5
Suche nach Wake-up-Kriterium (A)
7
wake-up (A) nicht gefunden
wake-up (A) gefunden
wake-up (A)"
17
IRQ
Umschalten auf Konfiguration (B)
9
Synchronisation Schwellwert setzen
11
Suche nach wake-up-Kriterium (B)
13
(B) nicht gefunden
(B) gefunden
wake-up (B)"
19
IRQ
Übergang in aktiven Modus mit jeweiliger Konfiguration
15